



Artikelnr 811-0015

Användarinstruktion för vattenpelarpump 5010

- Tryckluftsmatning: 4-6 bar
- Tryckluftsmatningsslang minsta diameter 8/6 mm
- Utblåsslang (vid behov) minsta diameter 15 mm

1. Anslut tryckluft vid röd ventil.
2. Anslut vakuum mot vattensystem vid vakuumfilter.
3. Använd gärna tryckluftsregulatorn för att styra vakuumnivån som avläses på vakuummeter. Börja med lågt tryck för att med ratten öka trycket mot 6 bar.
4. Avläs på vakuummeter var vattenpelaren befinner sig genom att räkna om -kPa till meter. Dvs -10 kPa = 1 m -20 kPa = 2 m -30 kPa = 3 m osv. (detta för att slippa överfylla med vattensprut genom utblås)
5. Montera gärna vattenpelarpumpen Ca 1-2 m ovanför ordinarie vattenpump för att få lite extra höjd så avstängning kan ske utan överfyllning. Vattenpump kan startas och vattenpelarpumpen kan stängas av.